が完全に正確に動作することを、機体のそばにいる助手 に確認してもらいます。機体から 30~50歩 (30m) 程 度離れた位置で正常に動作することを確認します。

すべて正常に動作したら機体のそばに戻ります。ス 4 ロットルスティックを最スローの状態としてから、 エンジンやモーターを始動します。助手に機体を保持し てもらい、エンジン回転数を変化させて距離テストを実 行します。このとき、サーボガジッターしたり、操作と は異なる動きをする場合は何らかの問題があることが考 えられます。原因を取り除くまではそのまま飛行しない でください。その他、サーボ接続のゆるみやリンケージ の状態等も確認します。また、フルに充電されたバッテ リーを使用してください。

# TM-10 のエリア設定

(この設定は通常変更しません。初期設定の "GENERAL" 側のまま使用してください。)

T10C 送信機の MODE キーと END キ (ワウランキ せゅすん) - を同時に押しながら電源スイッチ を ON にし、「ソウシンキ セッテイ」画面を呼 び出して確認することが可能です。

Earb9↑▶E#D∃↑(JPN) TM10-MODE ▶GENERAL

\* TM10-MODE の項目が "GENERAL" になっていることを確認してくださ い。"FRANCE" 側は海外仕様の特別設定のため通常使用しません。

### ラジコンカスタマーサービスセンター

点検・修理等のアフターサービスおよびプロポに関す るあ問い合わせは下記の弊社ラジコンカスタマーサー ビスへどうぞ。

> 受付時間:9:00~12:00•13:00~17:00 (ただし、土・日・祝日・弊社休日を除く)

#### ■双葉電子工業(株) ラジコンカスタマーサービス

〒 299-4395 千葉県長生郡長生村藪塚 1080 TEL.(0475)32-4395

#### ■双葉電子工業(株) 関西地区ラジコンカスタマーサービス

〒 577-0016 大阪府東大阪市長田西 3-4-27 TEL.(06)6746-7163

#### FASST-2.4GHz システム 送信機・モジュール vs. 受信機 対応表

送信機・モジュール		受信機	
		R6004FF, R616FFM R6106HF/HFC R617FS	R608FS, R6008HS R6014FS/HS
<b>TM-14</b> モジュール	Multi-ch モード		0
	7ch モード	0	
T10CG 2.4GHz 送信機	10ch モード		0
	7ch モード	0	
<b>TM-10</b> モジュール	10ch モード		0
	7ch モード	0	
T8FG 2.4GHz 送信機	8chモード		0
	7ch モード	0	
TM-8 モジュール	8ch モード		0
	7ch モード	0	
T7C 2.4GHz 送信機		0	
T6EX 2.4GHz 送信機		0	
O:対応します。: 対応しません。			

# 仕様

#### [TM-10 RF モジュール]

- FASST-2.4GHz システム(10ch / 7ch モード対応)
- ,诵信方式:单向诵信
- ・アンテナ:1/2 波長ダイポール
- 消費電流: 150mA (最大)

#### [R6014HS 受信機]

- FASST-2.4GHz システム、14 チャンネル (Multi-ch / 10ch / 8ch モード対応)
- ハイスピード/ノーマルモード選択
- ・ダイバーシティ方式アンテナ
- ・電源:4.8V または 6.0V ニッカド電池または BEC 電源
- ・フェイルセーフ機能、バッテリーフェイルセーフ機能
- ・サイズ:52.3x37.5x16.0mm
- 重量: 20.8g
- \* BEC 電源を使用する場合、ご使用のサーボ等の条件に合った容量の ものを使用してください。

●いつも安全に製品をお使いいただくために、以下の表示のある注意事項は特にご注意ください。

# △危険

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、使用者または他の人が死 亡または重傷を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される場合。

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、使用者または他の人が死 亡または重傷を負う可能性が想定さ れる場合。または、軽傷、物的損害 が発生する可能性が高い場合。

# △注意

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、使用者または他の人が重 傷を負う可能性は少ないが、傷害を 負う危険が想定される場合。ならび に物的損害のみの発生が想定される 場合。

1 ; 必ず実行する事項 図記号: (() ; 禁止事項

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。●本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。●本書の 内容は万全を期して作成していますが、万一ご不明の点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。●お客様が機 器を使用された結果につきましては、責任を負いかねることがございますのでご了承ください。

> 双葉電子工業株式会社 無線機器営業グループ TEL.(0475)32-6981 〒 299-4395 千葉県長生郡長生村薮塚 1080

> > ©FUTABA CORPORATION 2010年6月 初版

**Futaba 重要:** この FASST-2.4GHz システムは従来のラジコン専用電波 (40MHz 帯 / 72MHz 帯 ) とは電波の特性 が異なります。この TM-10 RF モジュール/ R6014HS 受信機をご使用の前に、必ず本書をお読みください。 2.4GHz SST FASST-2.4GHz システム TM-10 RF モジュール R6014HS 受信機 取扱説明書

対応システム: T10C 専用

このたびは、FASST-2.4GHz\*1 システム TM-10 RF モジュ ールおよび R6014HS 受信機をお買い上げいただきまし て誠にありがとうございます。

\*1 **FASST**: Futaba Advanced Spread Spectrum Technology の略。

この TM-10 RF モジュールは T10C 送信機用として設計 されています。R6014HS 受信機との組合せで 10 チャン ネル (8 つのリニアチャンネルと 2 つのスイッチチャン ネル)までのコントロールが可能です。

また、R6014HS 受信機は弊社製デジタルサーボと組み 合わせてご使用いただくことにより、高速応答動作が可 能となります。なお、ご使用のサーボに合わせて、下記 の2つの動作モードが選択できます。

#### ハイスピードモード/ノーマルモード

ハイスピードモード設定時は、1~6チャンネルガデジ タルサーボ(ブラシレスサーボを含む)専用の出力(高 速応答動作)となります。

ただし、1~6以外のチャンネルはハイスピードモード 設定時でもノーマルモードと同様の動作となります。ア ナログサーボも使用可能です。

ノーマルモード時は、すべてのチャンネルでアナログサ ーボまたはデジタルサーボが使用可能です。

#### 特長

- 2.4GHz 帯スペクトル拡散方式採用
- ■送信機固有の ID コードにより他の FASST-2.4GHz システム からの妨害を防ぎます。
- ■フェイルセーフ機能/バッテリーフェイルセーフ機能
- ■ダイバーシティアンテナ (R6014HS)
- ■ハイスピード/ノーマルモード選択可能(R6014HS)

### 使用上の注意

## △警告

フライトを行う飛行場のルールや規則はもちろんのこ と、添付の 2.4GHz システムについての注意書き「はじ めにお読みください」に記載の注意事項もよく読み、必ずお 守りください。

安全のため、常に機体が視認できる状態で飛行してく ださい。建物等の大きな障害物の背後への飛行は避け てください。見えないばかりでなく、通信品質も低下し機体 のコントロールができなくなる恐れがあります。

飛行中は送信機アンテナを絶対に握らないでください。 送信出力が極端に低下します。

他の 2.4GHz システム等からのノイズの影響により電波 が届かなくなる場合があります。ご使用前の動作テス トや使用中に、このような状況がある場合は使用を中止して ください。

操作中、他の送信機や携帯電話等の無線装置を TM-10 モジュールロ 控動 メルケル モジュールに接触させたり、近づけたりしないでくだ さい。誤動作の原因となります。

↑ 飛行中、アンテナ先端を機体方向に向けないでください。 (アンテナ株庁の代表) い。(アンテナ横方向が電波が最大となります。)

# ハイスピードモード使用時の注意 (R6014HS)

# △注意

- ハイスピードモード時、チャンネル 1 ~ 6 は弊社デジタルサーボ専用出力です。
- アナログサーボを使用するとサーボや受信機の故障の原因となりま す。ただし、ハイスピードモード設定時でも、チャンネル1~6以 外はアナログサーボも使用できます。
- 弊社製以外の EP アンプ等で、ハイスピードモードで正常に動作で きない場合があります。この場合は、ノーマルモードに切り替えて ご使用ください。

# モジュール/受信機

TM-10 RF モジュール



R6014HS 受信機



**DATA** コネクター: (弊社調整用)

\*このコネクターは使用しません。 何も接続しないでください。

●出力コネクタ/電源コネクタ (TM-10 との組合せで使用する場合)

CH1 ~ CH10: CH1 ~ CH10 出力コネクタ

\*ただし、CH9 および CH10 はスイッチチャンネル。CH11、CH12、DG1 および DG2 は使用しません。


BATT.:電源コネクタ

# TM-10 RF モジュール/ R6014HS 受信機の搭載

### モード変更 (R6014HS)

受信機 R6014HS のハイスピードモードまたはノーマルモ ードへの変更は下記の方法で行ってください。(初期設定: ノーマル)

- 受信機電源を OFF にします。
- 📭 Link/Mode ボタンを押した状態で、受信機電源を ON ▲ にします。その後、Link/Mode ボタンは 1 秒以上保 持します。(LED が現在のモードで点滅します。)
- ボタンを離します。
- 受信機電源を OFF にします。
- \* 上記の操作でハイスピードモードとノーマルモードを交互に切り替え ることができます。



### [動作モードの確認]

受信機側のみ電源を ON にして、LED で動作モードを確 認することができます。

#### 受信機電源 ON 後:

- ・赤点灯の場合はノーマルモード
- ・緑/赤ともに点灯(2秒後に赤点灯)の場合はハイスピードモード
- \* 周囲で FASST-2.4GHz 送信機が使用されていない状況で確認してくだ さい。周囲でFASST-2.4GHz 送信機が使用されている場合、上記のよ うに一瞬点灯後、直ちに通常の状態表示に切り替わります。

# モジュールの取り付け

## △注意

- モジュールを交換する際は、必ず電源を切ってから行っ てください。
- \* 送信機本体に 40/72MHz 帯用の送信機アンテナが取り付けてあっても TM-10 RF モジュールの送信に影響を与えることはありません。
- 送信機の電源が OFF の状態 で、**TM-10** RF モジュールを 取り付けてください。
- \* 送信機およびモジュールのコネクター端 子を曲げないように注意してください。
- 電源スイッチを ON にする と送信機本体側は自動認識 により周波数帯が 2.4GHz に切り



替ります。R6014HS 受信機を使用する場合は、送信機の 初期画面で右上の表示が 2.4GHz-10CH モード ("2.4G") に なっていることを確認します。

\* 2.4GHz-7CH モード ("24G ") に設定されている場合は、送信機のパラメー ター機能設定画面で 2.4GHz-10CH モードに切り替えてください。

(モード変更方法については 10C 取扱説明書を参照してください。)

### モジュールのアンテナについて

アンテナには指向性があります。電波 の強さはアンテナの横方向からの出力 が最大となり、アンテナの先端方向が 最小となります。できるだけ、アンテ ナ先端が機体方向に向かないように操 作してください。通常、右の写真のよ うに送信機の操作面に対してアンテナ を垂直方向に立ててご使用ください。 また、操縦スタイルに合わせてアンテ ナ方向を調整してください。



飛行中、絶対にアンテナを握らないでください。また、 アンテナ部には金属等の導電性のあるものを取り付け ないでください。

\*送信出力低下によりコントロールできなくなります。

## リンク操作(イージーリンク)

TM-10 RF モジュールは固有の ID コードを持っています。 受信機はご使用の前に、対応する TM-10 RF モジュール の ID コードの読み込み操作(リンク操作)が必要です。 一度リンク操作が行われると、そのモジュールの ID コー ドは受信機に記憶されます。その受信機を別のモジュー ルで使用するまでは、再リンク操作の必要はありません。

次の手順に従ってリンク操作を行ってください。

## △警告

○ リンク操作時は動力用モーターが接続された状態やエンジンがかかった状態ではなった。 ンジンがかかった状態では行わないでください。不意 にモーターが回転したり、エンジンが吹け上がったりすると 大変危険です。

リンク操作が完了したら、一旦受信機の電源を OFF と し、リンクした送信機で操作ができることを確認して ください。

\*このリンク操作中は送信機と受信機を 1m 以内に近づけてください。

- 「モジュールの取り付け」の手順で、送信機本体に TM-10 RF モジュールを取付けた後、送信機の電源 を ON にします。送信機の赤と青のモニター LED が交互 に点滅後、点灯状態となります。
- 送信機の青の LED が点灯している状態で、受信機電 ▲ 源を ON にしてください。
- 受信機の LED が緑色の点滅を始めます。これはモジ ュールからの RF 信号を検知しているが、まだ、ID コードはリンクされていないことを示します。
- \*すでにリンクされている場合は緑色の点灯となります。
- 受信機の Easy Link ボタンを 2 秒以上押した後、離 します。受信機はリンク処理を開始します。リンク 処理が完了すると、受信機の LED が緑の点灯に切り替わ り、モジュールと受信機が使用可能な状態となります。
- \* ボタンは長めに押します。受信機の LED が緑色の点滅から赤色の点滅に

変わった後もしばらく押し続けてから離します。ボタンを離しても直ぐ には緑の点灯にはなりません。リンク処理が完了したら自動的に緑の点 灯状態となります。

### R6014HS 受信機の LED 表示

緑色	赤色	状 態
消灯	点灯	無信号時
点灯	消灯	通常動作時
点滅	消灯	受信信号の ID が不一致
交互に点滅		受信機内部の異常(EEPROM 等)

### 受信機の搭載


R6014HS 受信機は従来周波数の受信機とはアンテナの構 造や構成が異なります。



2つの異なる位置で信号を受信できるように、2つのア ンテナが装備されています。(ダイバーシティ方式アンテ ナ)2つのアンテナの受信状態の良い方に自動的に切り 替えて常に安定した受信状態を確保しています。

R6014HS の性能を発揮させるために、次の手順および注 意事項に従って、搭載してください。

- 機体に受信機を搭載する場合、機体の振動から受信 機を保護するため、従来周波数の受信機と同様にス ポンジ等で包んでください。
- **2** 2 つのアンテナ (同軸ケーブル部は除く) はできる だけ曲げないように搭載します。曲げると受信特性 に影響があります。
- **3** また、2 つのアンテナがお互いに 90 度の位置関係 になるようにし、アンテナ同士はできるだけ離して 搭載することが重要です。



- 受信機アンテナの搭載位置の近くに、金属等の導電 体や燃料タンクがある場合、受信特性に影響を与え る可能性があるため、アンテナはその導電体を挟んで、 機体の両サイドに配置するようにします。これにより、 機体姿勢に関係なく良好な受信特性が得られます。
- アンテナは金属やカーボン等の導電体から少なくと も 1cm 以上離して搭載してください。なお、同軸ケ ーブル部は離す必要はありません。ただし、同軸ケーブ ルおよびアンテナはきつく曲げないでください。
- 機体がカーボンや金属を蒸着したフィルム等の導電 性の材質で覆われている場合、アンテナ部分は必ず 機体の外側に出ていることが必要です。また、上記と同様、 アンテナを導電性の胴体に付けないでください。
- \* 例えば、グライダーの多くでカーボン製の胴体が使用されています。この ような機体に受信機を搭載する場合は上記の注意を必ずお守りください。

- 受信機アンテナの取り扱いには注意してください。ア ンテナを引っ張ったり、余分な力を加えると、受信機 内部でアンテナが断線してしまいます。
- アンテナはモーター、アンプおよびその他のノイズ源 からできるだけ離してください。





- \* 上記写真は2つのアンテナの位置関係を示しています。実際の搭載時 には、受信機は機体の振動から保護するため、スポンジに包んだり、 機体の振動の影響を受けない場所に搭載します。
- \* 受信機には壊れやすい電子部品が使用されています。振動、衝撃、高 温等に対する保護対策を施してください。
- \* 受信機は湿気の侵入を防止する構造ではありません。湿気が受信機内 部に侵入すると、一時的に動作が停止したり、異常動作を引き起こす 可能性があります。湿気の侵入を防ぐため、受信機をビニール袋等に 入れて保護してください。燃料や排気からの保護にもなります。

# フェイルセーフ機能の設定

TM-10 RF モジュールを使用時、フェイルセーフ機能の設 定は送信機側から行います。TM-10 RF モジュールは2つ の動作モードに対応しています。(10CH モード/ 7CH モ ード)フェイルセーフ機能はこの動作モード(使用され る受信機) により異なります。

\* R6014HS は 10CH モードに対応します。

7CH モード時:フェイルセーフ機能は3チャンネル目(ス ロットル) のみ設定可能です。

10CH モード時:フェイルセーフ機能は 1 ~ 8 チャンネ ル目迄設定可能です。

安全上、フェイルセーフ機能の使用をおすすめします。

# 距離テスト

安全にご使用いただくために、飛行前には必ず距離テス トを行ってください。**TM-10** RF モジュールには距離テス ト専用のパワーダウンモードが搭載されています。

次の手順に従って距離テストを行ってください。

T10C 送信機のダイヤルを押し (TM10 POWER MODE) ■ ながら送信機電源を ON にし、 パワーダウンモード切替画面を呼び 出します。"Power Down" が選択され た状態でダイヤルを押します。



- ♪ パワーダウンモードでRF出力され、ビープ音ととも ■ に送信機の青の LED が 2 回点滅の状態となります。
- \* このパワーダウンモードは約90秒経過後、自動的に解除され、通常の 送信状態となります。また、パワーダウンモード中にダイヤルを押すと、 その時点で解除されます。
- 3 パワータウンセートの小窓に、ヘノーノー しながら、機体から離れて行きます。すべての操作